

REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD WI-FI**MAMBA RTH-0**

Medición y registro de temperatura y humedad ambiente, con reportes automáticos y alertas online.

**CONECTIVIDAD**

Monitoreo vía app,
Telegram, email y portal
online

MEDICIÓN

Temperatura y humedad
ambiente de precisión

SEGURIDAD

Batería recargable y
memoria interna sin WiFi

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MONITOREO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

El registrador **Mamba RTH-0** mide temperatura y humedad ambiente con un sensor digital de alta precisión. Compacto, inalámbrico y con batería recargable, se instala en minutos en depósitos, laboratorios y áreas de almacenamiento.

- ✓ **Sensor de precisión +/- 0.2 °C y +/- 2 % HR**
Temperatura de -20 a 50 °C y humedad de 0 a 99.9 % HR, con resolución de 0.1. Precisión válida de 0 a 50 °C y de 10 a 90 % HR.
- ✓ **Registro continuo sin pérdida de datos**
Informa a DATA MAMBA cada 10 minutos. Si se corta el WiFi, sigue registrando en su memoria interna y al reconectarse sube los datos con su fecha y hora real.
- ✓ **Plataforma DATA MAMBA incluida**
Valores actuales, históricos, límites de alarma y reportes en PDF desde el portal web o la app del celular.

FICHA RÁPIDA

PANTALLA

Integrada, lectura directa

ALIMENTACIÓN

Batería 2600 mAh / USB 5 V

AUTONOMÍA

60 días a batería

CONECTIVIDAD

Wi-Fi 2.4GHz

DIMENSIONES

77 x 77 x 28 mm - 129 g

USO

Interior, sin condensación

ALARMAS

Desde DATA MAMBA



SISTEMA DE ALERTAS

CONTROL AMBIENTAL SIN VIGILANCIA MANUAL

DATA MAMBA vigila el equipo las 24 horas y avisa al celular, por email y por Telegram cuando la temperatura o la humedad salen de los límites configurados, cuando el equipo deja de reportar por más de 20 minutos o cuando su batería baja del 20 %. Mientras el desvío continúe, repite el aviso cada 30 minutos.

MAMBA LABS

Tecnología Argentina

info@mambalabs.com.ar

www.mambalabs.com.ar