

**REGISTRADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD WI-FI
CON Sonda EXTERNA****MAMBA RTH-1**

Temperatura y humedad ambiente más una sonda externa de temperatura, con reportes automáticos y alertas online.

**CONECTIVIDAD**

Monitoreo vía app,
Telegram, email y portal
online

MEDICIÓN

Ambiente + sonda externa
de temperatura

SEGURIDAD

Batería recargable y
memoria interna sin WiFi

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AMBIENTE Y Sonda EXTERNA EN UN SOLO EQUIPO

El registrador **Mamba RTH-1** mide temperatura y humedad ambiente y suma una sonda externa de temperatura, para controlar al mismo tiempo la sala y el interior de un equipo: heladeras, cámaras o incubadoras.

✓ Tres mediciones simultáneas

Temperatura ambiente, humedad ambiente y temperatura por sonda externa. Sonda: -50 a 100 °C +/- 0.5 °C y 1.5 mts de largo. Ambiente: -20 a 50 °C y 0 a 100 % Hr.

✓ Registro continuo sin pérdida de datos

Informa a DATA MAMBA cada 10 minutos. Si se pierde la conexión WiFi, sigue registrando en su memoria interna y al reconectarse sube los datos con su fecha y hora real.

✓ Plataforma DATA MAMBA incluida

Valores actuales, históricos, límites de alarma y reportes en PDF desde el portal web o la app del celular.

FICHA RÁPIDA

PANTALLA

Integrada, lectura directa

SONDA EXTERNA

Largo 1.5 mts

ALIMENTACIÓN

Batería y USB-C

AUTONOMÍA

30 días a batería

CONECTIVIDAD

Wi-Fi 2.4GHz

DIMENSIONES

80 x 80 mm

ALARMAS

Desde DATA MAMBA



SISTEMA DE ALERTAS

SALAS Y EQUIPOS BAJO CONTROL

DATA MAMBA vigila el equipo las 24 horas y avisa al celular, por email y por Telegram cuando la temperatura (ambiente o de la sonda) o la humedad salen de los límites configurados, cuando el equipo deja de reportar por más de 20 minutos o cuando su batería baja del 20 %. Mientras el desvío continúe, repite el aviso cada 30 minutos.