



TECNOLOGÍA ARGENTINA

SALUD Y  
BIENESTAR

EXTRACTOR DE PRINCIPIOS ACTIVOS

# MAMBA R-5000

La nueva generación de equipos diseñada para **"optimizar, estandarizar y escalar"** la producción de aceites cannábicos y otros extractos medicinales.



## TECNOLOGÍA

Pantalla táctil con interfaz intuitiva

## CAPACIDAD

5 litros de alcohol por proceso

## SEGURIDAD

Control PID para mayor estabilidad térmica

INDUSTRIA ARGENTINA

[WWW.MAMBALABS.COM.AR](http://WWW.MAMBALABS.COM.AR)

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## PRODUCCIÓN DE ACEITE MEDICINAL

El **Mamba R-5000** ha sido desarrollado para estandarizar, optimizar y brindar autonomía al usuario en la producción de aceites y oleatos medicinales. Su diseño permite un control absoluto sobre las variables críticas del proceso, eliminando la incertidumbre de los métodos tradicionales.

### ✓ Control térmico de precisión

Sistema PID digital que garantiza una temperatura estable y monitoreada minuto a minuto, evitando la degradación térmica de los principios activos.

### ✓ Construcción sanitaria

Construido en acero inoxidable AISI 304 lo que facilita la limpieza y garantiza la asepsia requerida.

### ✓ Temporización integrada

Timer digital configurable para ciclos de extracción y maceración replicables, permitiendo estandarizar la calidad lote a lote.

#### FICHA RÁPIDA

##### PANTALLA

**Touch 3.5" Full color**

##### CAPACIDAD

**5 litros de alcohol**

##### ALIMENTACIÓN

**220Vac - 50/60Hz**

##### DIMENSIONES

**300 x 300 x 450 mm**

##### CONSUMO

**Máximo 900 w**



## CONTROL Y ESTANDARIZACIÓN

### DE LA TIERRA A LA MEDICINA PROFESIONAL

El **Mamba R-5000** es el nexo entre la materia vegetal y el producto final terapéutico. Diseñado para llevar a cabo el proceso con el máximo cuidado y asegurar que los compuestos volátiles puedan permanecer en la solución final. Su tamaño compacto es ideal para **clubes de cultivo, ONG y pequeños laboratorios de investigación** que buscan resultados profesionales sin la necesidad de instalaciones industriales.

**MAMBA LABS**

Tecnología Argentina

[info@mambalabs.com.ar](mailto:info@mambalabs.com.ar)

[www.mambalabs.com.ar](http://www.mambalabs.com.ar)